

Passend für:  
BMW 3er E36 und E46, X3 E83



DE

## Querlenkerlager



### Achtung!

Markieren Sie vor dem Einbau des neuen Gummilagers das Auge des Längslenkers außen mit einer farbigen Markierung gemäß der Abbildung. Reinigen Sie das Gummilager und das Längslenkerauge und stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen öl- und fettfrei sind.



Der Schlitz am neuen Gummilager muss zur Markierung am Längslenker ausgerichtet sein und anschließend das Lager mit einem geeigneten Spezialwerkzeug eingepresst werden, bis zu einem Überstand von 2,5 mm.

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)