

SERVICE-INFO



Hinweis zum Einbau der Spannrolle 531 0317 10 mit Grundplattenfixierung

Hersteller:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modelle:	
Audi:	A2
Seat:	Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia, Praktik, Roomster
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo
Motor:	1.4, 1.6
OE-Nummer:	036 109 243 AB (ersetzt) 036 109 243 AD (ersetzt) 036 109 243 E (ersetzt) 036 109 243 L (ersetzt) 036 109 243 R (ersetzt) 036 109 243 AF (aktuell)
Art-Nr.:	531 0317 10



Bild 1: 531 0317 10 – Spannrolle mit Grundplattenfixierung

Bei der Montage der Spannrolle 531 0317 10 ist unbedingt auf den korrekten Sitz der Grundplatte zu achten. Diese muss richtig in der dafür vorgesehenen Arretierung des Motorblocks sitzen.

Eine falsche Fixierung der Grundplatte kann zu einer Fehlfunktion der Spannrolle führen.

Hinweis:

Der korrekte Sitz der Grundplatte ist grundsätzlich bei allen Spannrollen mit Grundplattenfixierung zu beachten.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 05.2011

INA 0076

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

