

# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## Arretierwerkzeug-Satz, VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI



**KL-0280-765 KA**



0280-765KAd170614.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

KL-0280-765 KA



VW-Audi,  
Seat, Skoda

### KL-0280-765 KA - Arretierwerkzeug-Satz, VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI

Passend für VW-Audi, Seat, Skoda Fahrzeuge mit 2.0 TFSI, FSI und TSI Benzinmotoren. z.B. Audi A3, A4, A6, S3, TT; VW Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Touran; Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo; Skoda Octavia II.

(Motorcode: AWA, AXW, AXX, BGB, BHD, BHZ, BLR, BLX, BLY, BMB, BPG, BPJ, BPY, BUL, BVX, BVY, BVZ, BWA, BWA1, BWE, BWJ, BWT, BYD, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDMA)

### Anwendungsbereich

Zum Arretieren bzw. Positionieren der Nockenwellen und der Zahnriemen-, Keilrippenriemen- und Steuerketten-Spannvorrichtung, sowie zum Lösen / Festziehen des Nockenwellen-Verstellers. Erforderlich beim Zahnriemen- bzw. Steuerkettenwechsel oder der Motorreparatur.

### Lieferumfang: KL-0280-765 KA

Artikel Nr. / Beschreibung	Menge	Bild	OE-Vergleichsnummern
<b>KL-0180-3024</b> <b>Arretierstift Ø 2,4</b> Zum Arretieren des Nockenwellen-Kettenspanners.	1		T10115* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-16</b> <b>Halteblech</b> Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T10008* <sup>V</sup>
<b>KL-0280-221</b> <b>Arretierdorn Ø4 abgewinkelt</b> Zum Arretieren der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T40098* <sup>V</sup>
<b>KL-0280-222</b> <b>Arretierdorn Ø4 abgewinkelt</b> Zum Arretieren der Keilrippenriemen-Spannvorrichtung.	1		T10060 A* <sup>V</sup>
<b>KL-0280-6013 A</b> <b>Spannschraube mit Hülse</b> Zum Arretieren und Positionieren des Nockenwellen-Kettenspanners.	1		T10092* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-7651 A</b> <b>Arretierwerkzeug Nockenwelle</b> Zum Arretieren der Nockenwellen.	1		T10252* <sup>A</sup>
<b>KL-0284-91 A</b> <b>Zahnriemen Spannschlüssel</b> Zum Positionieren der Einlass-Nockenwelle. Zum Spannen bzw. Entspannen der Zahnriemen-Spannvorrichtung.	1		T20197* <sup>A</sup> T10020* <sup>A</sup> 3387* <sup>A</sup>
<b>KL-0286-11</b> <b>Führungsbolzen-Satz</b> Erforderlich um den Fronträger auf den Führungsbolzen nach vorne (in Servicestellung) zu ziehen. Der Ausbau des Fronträgers entfällt hierdurch.	1		3369* <sup>A</sup> T20070* <sup>A</sup> 3411* <sup>V</sup>
<b>KL-4051-3010</b> <b>Schraubendreher-Einsatz</b> Zum Lösen/Festziehen des Nockenwellen-Verstellers bzw. des Nockenwellenkettensrades.	1		T40080* <sup>A</sup> T20079* <sup>A</sup>
<b>KL-0280-7659</b> <b>Kunststoffkoffer</b>	1	<b>Vorschriften und Hinweise</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor nicht starten, wenn Werkzeuge des Arretierwerkzeug-Satzes <b>KL-0280-765 KA</b> noch montiert sind.</li> <li>• Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.</li> <li>• Arbeiten an Motoren nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen.</li> <li>• Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.</li> </ul>	

\*<sup>A</sup> Alternativwerkzeug

\*<sup>V</sup> Vergleichswerkzeug