


Art. 515.5530



Art. 515.5530

Art.-Nr. Référence	Description	Beschreibung	Menge Qté
515.5420-R014P	Clé	Schraubenschlüssel	1
515.5475-R007P	Roulement à billes	Kugellager	1
515.5505-R001P	Bouchon d'obturation	Abschlussstopfen	1
515.5505-R002P	Joint torique	O-Ring	1
515.5505-R003P	Ressort	Feder	1
515.5505-R004P	Joint torique	O-Ring	1
515.5505-R005P	Goupille de soupape	Ventilstift	1
515.5505-R006P	Joint torique	O-Ring	1
515.5505-R007P	Douille de soupape	Ventilbuchse	1
515.5505-R008P	Douille d'admission d'air	Lufteinlassbuchse	1
515.5505-R009P	Défecteur d'échappement	Abluftdeflektor	1
515.5505-R010P	Silencieux	Schalldämpfer	1
515.5505-R011P	Joint torique	O-Ring	1
515.5505-R012P	Levier de commande	Betätigungshebel	1
515.5505-R013P	Axe de levier	Hebelbolzen	1

Art.-Nr. Référence	Description	Beschreibung	Menge Qté
515.5505-R014P	Boîtier d'entraînement	Antriebsgehäuse	1
515.5505-R015P	Logement de roulement à billes arrière	Hintere Kugellageraufnahme	1
515.5505-R017P	Goupille	Pin	1
515.5530-R001P	Pale de rotor	Rotorblatt	4
515.5530-R002P	Rotor	Rotor	1
515.5530-R003P	Bague filetée du rotor	Rotor Gewinding	1
515.5530-R004P	Plaque de fermeture avant	Vordere Verschlussplatte	1
515.5530-R005P	Roulement à billes	Kugellager	1
515.5530-R006P	Couvercle du boîtier	Gehäusedeckel	1
515.5530-R007P	Axe	Spindel	1
515.5530-R008P	Douille de serrage	Klemmhülse	1
515.5530-R009P	Écrou de douille de serrage	Klemmhülsenmutter	1
515.5530-R010P	Clé de serrage	Spannschlüssel	1
515.5530-R011P	Boîtier du rotor	Rotorgehäuse	1