

Bedienungsanleitung – Rundumleuchte I000046MAG

Einschalten der LED-Rundumleuchte



Drücken Sie die Einschalttaste auf der Vorderseite des Geräts, um das kabellose LED-Warnlicht einzuschalten.

Durch wiederholtes Drücken derselben Taste können Sie zwischen den verfügbaren Blitzmustern wechseln.

Um das kabellose LED-Warnlicht auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste drei (3) Sekunden lang gedrückt.

Beim erneuten Einschalten startet das Gerät automatisch mit dem zuvor ausgewählten Blitzmuster.

Sobald das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Leuchte neben der Einschalttaste den Batteriestand gemäß **Tabelle 1** an.

Um Schäden durch Schmutz oder Feuchtigkeit zu vermeiden, muss der Verschlussstopfen des Ladeanschlusses während des gesamten Vorgangs vollständig eingesteckt sein.

Aufladen der LED-Rundumleuchte

Um die Rundumleuchte verwenden zu können, muss es zunächst vollständig aufgeladen werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Ziehen Sie den Stecker am Anschluss auf der Rückseite des Warnlichts ab.
2. Stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss, bevor Sie es an eine geeignete Stromquelle (z. B. im Fahrzeug) anschließen.
3. Warten Sie, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist – dies dauert etwa **4,5 Stunden**.
4. Überprüfen Sie gemäß **Tabelle 1** die Leuchte neben der Einschalttaste, um den Ladezustand zu sehen. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige **grün**.

**Nach dem vollständigen Aufladen:**

1. Trennen Sie das Netzkabel vom Anschluss.
2. Stellen Sie sicher, dass der Verschlussstopfen des Ladeanschlusses vollständig eingesteckt ist, um das Gerät **vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen**.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, stellen Sie sicher, dass Rundumleuchte vollständig aufgeladen und optimal geschützt ist.

Verwendung der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie das Warnlicht ein- und ausschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Suchen Sie die Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **Einschalttaste** auf der Fernbedienung, um das Warnlicht ein- oder auszuschalten.

Um ein Blitzmuster mit der Fernbedienung auszuwählen:

1. Suchen Sie die **Modustaste** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **Modustaste**, um das nächste Blitzmuster auszuwählen (siehe **Tabelle 2**).



Verbindung der Fernbedienung mit dem kabellosen Warnlicht

So verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Rundumleuchte:

1. Schalten Sie Rundumleuchte vorsichtig aus.
Halten Sie die Einschalttaste am Warnlicht gedrückt, bis die grüne Leuchte neben der Taste zu blinken beginnt, und drücken Sie dann die Taste erneut.

2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **Einschalttaste**. Die grüne Leuchte wechselt zu **rot** und beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung die **Modustaste**. Das blinkende rote Licht wird durch ein dauerhaftes grünes Licht ersetzt, wenn das Blitzmuster ausgewählt wurde.
4. Verwenden Sie die Fernbedienung anschließend wie gewohnt:
 - **Einschalttaste**: Gerät ein- oder ausschalten
 - **Modustaste**: Blitzmuster auswählen

Um eine zweite Leuchte mit derselben Fernbedienung zu koppeln, wiederholen Sie einfach die obigen Schritte mit der zweiten Leuchte.

Beide Leuchten sollten nun mit der Fernbedienung gekoppelt sein und auf deren Befehle reagieren.

Tabelle 1 – Status- und Ladeanzeigen

STATUS	Batteriestand	Leuchtanzeige
Im Betrieb	< 9%	Blinkendes Rot
	10 – 29%	Rot
	30 – 69%	Gelb
	70 – 100%	Grün
Beim Laden	0 – 29%	Rot
	30 – 99%	Gelb
	100%	Grün

Tabelle 2 – Blitzmuster

Nr.	Muster
1	Einfacher Blitz
2	Doppelblitz
3	Dreifachblitz
4	Langsame Drehung gegen Uhrzeigersinn
5	Langsame Drehung im Uhrzeigersinn
6	Schnelle Drehung gegen den Uhrzeigersinn
7	Schnelle Drehung im Uhrzeigersinn