
Art. 460.4540



Art. 460.4540

Part. No	Art.-Nr.	Beschreibung	Description	Menge Qty.
1	460.4540-R001P	Basisrahmen	Base Frame	1
2	460.4540-R002P	Vertikale Stützsäule	Vertical Support Column	1
3	460.4540-R003P	Horizontaler Arm	Horizontal Arm	1
4	460.4540-R004P	Griffstützstange	Handle Support Rod	1
5	460.4540-R005P	Griffwelle	Handle Shaft	1
6	460.4540-R006P	Schwenkbolzen	Pivot Bolt	1
7	460.4540-R007P	Griffwelle	Handle Shft	1
8	460.4540-R008P	Unterlegscheibe	Washer	3
9	460.4540-R009P	Rahmen der Dreheinheit	Rotating unit frame	1
10	460.4540-R010P	Aufhängerahmen	Hanger frame	1
11	460.4540-R011P	Aufhänger	Hanger	1
12	460.4540-R012P	Griffhülse	Grip sleeve	2

Part. No	Art.-Nr.	Beschreibung	Description	Menge Qty.
13	460.4540-R013P	Seegerring / Sicherungsring	Circlip	1
14	460.4540-R014P	Griffstück	Handle Grip	2
15	460.4540-R015P	Drehbasis	Rotating base	1
16	460.4540-R016P	Unterlegscheibe	Washer	2
17	460.4540-R017P	Sicherungsmutter	Lock Nut	1
18	460.4540-R018P	Verriegelungsstift	Locking Pin	2
19	460.4540-R019P	Verriegelungsstift	Locking Pin	1
20	460.4540-R020P	Schraube	Screw	4
21	460.4540-R021P	Unterlegscheibe	Washer	8
22	460.4540-R022P	Mutter	Nut	4
23	460.4540-R023P	Lenkrolle (Vorne)	Caster Wheel(Front)	2
24	460.4540-R024P	Lenkrolle (Hinten)	Caster Wheel(Rear)	2